

Kabelauslösern 90cm, Typ RS-60 E3 C6 für Canon Kameras EOS RP, EOS R, EOS 80D 70D 760D 800D G16 G10 1X II G5X



Hochwertiger Kabelauslöser für Canon EOS R, RP, 80D, 77D, 70D 60D, EOS M, M3, M5, M6, EOS 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D, 650D, 700D 750D 760D 800D 1000D, 1100D, 1200D 1300D 2000D G10, G11, G12 G15, G16, G1X*, SX50 ua.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

9.80 CHF

Ab Lager
●●●●●

[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

Kabelauslöser 0.9m Standard Auslöser Typ RS60-E3

Passend zu Canon:

Ersatz für Kabel vom Typ Canon RS-60E3

Passend zu folgenden Kameras:

Canon Kameras:

- Canon EOS R, R6 II, R7, R8, R10
- Canon EOS R100
- Canon EOS RP, EOS R, EOS Ra
- Canon EOS M5, M6, M6 II
- Canon EOS 60D, 60Da, 70D, 77D, 80D, 90D
- Canon EOS 100D, 200D, 200D II
- Canon EOS 250D, 300D, 350D, 400D, 450D, 500D, 550D, 600D
- Canon 650D, 700D, 750D, 800D, 850D, 850D
- Canon EOS 1000D, 1100D, 1200D, 1300D, 1500D, 2000D, 8000D, 9000D
- Canon Powershot G16, G15, G, G12, G11, G10
- Canon G1X, G1X II, G1X III, G3X, G5X
- Canon Powershot SX50 HS, SX60 HS, SX70 HS

Fujifilm:

- Fujifilm X-Pro3 (nur dieses Modell)

Olympus Kameras:

- Olympus EM-1 MK II (nur dieses Modell)

Contax Kameras: N 645, N1, NX, N

Pentax Kameras:

- Pentax K-1, K3, K-3 II, K5, K5 II, K-5IIs, K7
- Pentax K100D, K100 Super, K110D, D200D
- Pentax K10D, K20D, K30D, 50
- Pentax K500,
- Pentax *ist DS, DS2, DL2, ist DL, D
- Pentax 645D, 645Z, K-1 Mark II

Hasselblad Kameras:

- Hasselblad H, H1 H1D, H2, H2D, H3D.

Samsung Kameras:

- Samsung GX-1L, GX-1S, GX-10, GX-20, NX5, NX10, NX100

Kabel Typ RS-60E3, E3, JJC C2

Contax: N 645

Pentax:

- K110D, K100D, D200D
- K10D, K20D
- *ist DS, DS2, DL2, DL, D



Praktischer Kabelauslöser mit schneller und zuverlässiger Auslösereaktion. Unentbehrlich für alle, die erschütterungsfreie Aufnahme machen möchten.

Der Kabelauslöser ist präzise verarbeitet und hat eine **Dreistufige** Auslöse-Taste für Serienaufnahmen, Aufnahmen mit 2 Sek. Verzögerung oder Bulb-Modus .

Halbes Durchdrücken des Auslöseknopfs, aktiviert den Autofokus. Den Knopf ganz drücken löst die Kamera aus. Für den Bulb-Modus (Langzeitbelichtung) die Taste ganz drücken und mit dem Schieber sperren. Entsperren führt zum Abschluss der Auslösung.

- Ergonomisches Design
- Geringes Gewicht: weniger als 50 Gramm (mit dem 90cm Kabel)
- Dritte Stufe für Langzeitbelichtungen (BULB mode)
- Einfachste Bedienung: scharfstellen – auslösen

Kabellänge: 1 Meter

*Die Canon Powershot Modelle haben keine "Bulb" Funktion!

Produkteinheiten pro Packung: 1