

## JJC S-P1 Kabelauslöser 1m für Panasonic Kameras mit RS1 Buchse



JJC S-P1 Kabelauslöser für Panasonic Kameras FZ200, FZ150, FZ-100, FZ-50, FZ-30, GF1, GH1, GH1, G1, G2, G3 L1, LC1, LC10, L10, Leica Digilux, 1,, 2, 3 u.a. mit wechselbarem Kabel-

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

14.60 CHF

Ab Lager  
●●●●●

[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

### JJC S-P1 Kabelauslöser für alle Panasonic Kameras mit RS1 Buchse

Unentbehrlich für alle, die erschütterungsfreie Aufnahme machen möchten.

Mit optionalem Kabel für fast alle Kameras aller Marken mit Steckbuchsen für Fernauslöser benutzbar.

**Ersetzt:** Panasonic DMW-RS1, DMW-RS1E, DMW-RSL1

**Passend zu Panasonic:**

- Panasonic Lumix DMC FZ-1000, FZ-1000 II, FZ300, FZ200, FZ150, FZ100, DMC-FZ72, DMC-FZ50, DMC-FZ50K, DMC-FZ30S, DMC-FZ30K, DMC-FZ30, DMC-FZ20S DMC FZ20,
- Panasonic Lumix DMC-GF1, DMC-GH1, GH2, GH3, GH4
- Panasonic DC-GH5, DC-GH5 II, DC-GH6
- Panasonic Lumix DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3, G5, G6, G7, G9, G10, G90, G99
- Panasonic Lumix DMC-GH4M, DMC-GH4R, D70
- Panasonic Lumix GX1, GX-7, GX7, GX8
- Panasonic L1, LC1, L-10, LC10
- Leica DIGILUX 3 DIGILUX 2, Digilux 1
- Panasonic Lumix DC-S5 DC-S5K, DC-S1RE-K LUMIX S, S1, S1R, C-S1H

**Kompatibel zu:DMW-RSL1 ua.**

- DMW-RS1, DMW-RS2, DMW-RS1E, DMW-RSL1

**Leica**

- Leica DIGILUX 3 DIGILUX 2, Digilux 1

**Kompatibel zu:**

DMW-RS1, DMW-RS1E, DMW-RSL1

**Der Kabelauslöser** ist präzise verarbeitet und hat eine **Dreistufige** Auslöse-Taste für Serienaufnahmen, Aufnahmen mit 2 Sek. Verzögerung oder Bulb-Modus .

Halbes Durchdrücken des Auslöseknopfs aktiviert den Autofokus. Den Knopf ganz drücken löst die Kamera aus. Für den Bulb-Modus (Langzeitbelichtung) die Taste ganz drücken und mit dem Schieber sperren. Entsperrn führt zum Abschluss der Auslösung.

- Ergonomisches Design
- Geringes Gewicht: weniger als 50 Gramm
- Dritte Stufe für Langzeitbelichtungen (BULB mode)
- Einfachste Bedienung: scharfstellen – auslösen

Kabellänge: ca. 1 Meter

Produkteinheiten pro Packung: 1