

Akku DuraPro, ersetzt Nikon EN-EL20 für Nikon 1 J1, J2, J3, S1, Coolpix P1000 P950

Akku DuraPro EL20 ersetzt Nikon EN-EL20 passend zu Nikon 1 V3, Nikon 1 J1, J2, J3, J4, Nikon 1 S1, S2, Coolpix A, Coolpix P950, P1000 und Blackmagic Cameras

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

12.90 CHF

Ab Lager


[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

Akku DuraPro EN-EL20 für Nikon 1 und Coolpix Kameras

Der Akku entspricht dem Nikon Akku EN-EL20

Dieser Akku betreibt allen mit diesem Akku kompatiblen Kameras. Er eignet sich sehr gut als Reserve-Akku für lange Foto-Shootings und stellt sicher, dass kein wichtiges Shooting abgebrochen wird, nur weil der Akku leer ist. Auch auf Reisen ist der Wert eines Ersatzakkus nicht unterschätzen. Wer möchte aufgrund eines leeren Akkus ein schönes Bild verpassen, von einem Ort, den Frau / Mann vielleicht nie mehr im Leben sehen wird.

Passend zu Nikon:

- Nikon Coolpix P1000
- Nikon Coolpix P950
- Nikon 1 V3
- Nikon 1 J1
- Nikon 1 J2
- Nikon 1 J3
- Nikon 1 J4
- Nikon 1 S1

- Nikon 1 S2
- Nikon Coolpix A
- Blackmagic Pocket Cinema Camera

Technische Angaben:

- Technologie: Li-Ion
- Spannung [V]: 7.4 V
- 1200mAh
- CE Siegel
- kein Memory Effekt

Jeden neuen Akku sollte man richtig formatieren seine volle Leistung erreicht.
Beachten Sie dabei bitte die folgenden Schritte:

1. Akku korrekt ins Aufladegerät einstecken
2. Akku voll aufladen
3. Akku so lange benutzen bis er leer ist
4. Akku noch ein Mal mit dem Aufladegerät aufladen
5. Zyklus 3 bis 5 Mal wiederholen

- Garantie: 12 Monate

Produktseinheiten pro Packung: 1