

## Kabelauslöser JJC S-F4 für Fujifilm Kameras X und GFX

Hochwertiger Kabelauslöser von JJC. Modell S-F4 passend zu Fujifilm Kameras GFX 100, GFX 50S, GFX 50R, X-H1, X-Pro2, X-Pro3, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1, X-T30, X-T20, X-T10, X-T200, X-T100, X-E3, X-E2S, X-E2, X-E1, X-A7, X-A5, X-A10, X100F, X100T, X70, X30, XF10

Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

15.60 CHF

Ab Lager  
●●●●●

[Eine Frage zum Produkt stellen](#)

Beschreibung

### Kabelauslöser JJC S-F4 für Fujifilm Kameras RR-100 Anschluss

Lieferbar sofort ab unserem Lager Schweiz

**Passend zu\*:**

Passend zu Fujifilm Kameras

- Fujifilm GFX 100 II, GFX 100, GFX 50R, GFX 50S
- Fujifilm X-T30, X-T20, X-T10
- Fujifilm XT-100, XT-200, X100F, X100T
- Fujifilm X70, X30
- Fujifilm XF10
- Fujifilm X-H1
- Fujifilm X-Pro2, X-Pro3
- Fujifilm X-T5, X-T4, X-T3, X-T2, X-T1
- Fujifilm X-E3, X-E2S
- Fujifilm X-S10
- Fujifilm X-A5, X-A10

Kabel kompatibel mit Pixel E3, Canon RS-6E3, JJC, Phottix C6

**Hochwertiger Kabelauslöser mit** schneller und zuverlässiger Auslösereaktion. Unentbehrlich für alle, die erschütterungsfreie Aufnahme machen möchten.

**Der Kabelauslöser** ist präzise verarbeitet und hat eine **Dreistufige** Auslöse-Taste für Serienaufnahmen, Aufnahmen mit 2 Sek. Verzögerung oder Bulb-Modus.

Halbes Durchdrücken des Auslöseknopfs aktiviert den Autofokus. Den Knopf ganz drücken löst die Kamera aus. Für den Bulb-Modus (Langzeitbelichtung) die Taste ganz drücken und mit dem Schieber sperren. Entsperrn führt zum Abschluss der Auslösung.

- Ergonomisches Design
- Geringes Gewicht: weniger als 70 Gramm (mit dem 1M Kabel)
- Dritte Stufe für Langzeitbelichtungen (BULB mode)
- Einfachste Bedienung: scharfstellen – auslösen
- Anschluss für Canon Kameras\* Kameras und 2.5mm Klinke (steckbar)

Kabellänge: 0.9 Meter

Produkteinheiten pro Packung: 1